

**CONECTAR EL
SISTEMA DE ALARMA**

Verifique que todas las puertas y ventanas estén cerradas y que todo movimiento sea suspendido en las áreas cubiertas por detectores de movimiento.

El sistema no puede ser armado si el indicador de **Listo** no está encendido. Encendida la luz de **Listo** ingrese los cuatro dígitos de su clave, entonces se encenderá luz de **Armado**.

**DESCONECTAR EL
SISTEMA DE ALARMA**

Sólo se deberá ingresar los cuatro dígitos de su clave, así se deberá apagar la luz de **Armado Roja** y podrá abrir todos los accesos protegidos.

**EXCLUIR ZONAS POR
NECESIDAD O
DESPERFECTO**

Presionar ***1** luego **zona o zonas a eliminar** cada zona cuenta con 3 dígitos y para finalizar **#**

Ejemplo: Para eliminar zonas 1, 2 y 3.

Presionar ***1 001 002 003 #**

**VISUALIZAR
CONDICIONES DE
FALLA**

Presionar ***2**, si después de esta función se enciende un numero en la pantalla LCD seguir las siguientes instrucciones:

01

Presionar nuevamente **01**
Falla Sirena, Hora, Salida

Si es 1: Falla de circuito de Sirena
Si es 4: Falla de hora y Fecha
Si es 5: Falla de salida

02

Presionar nuevamente **02**
Falla de Batería

Si es 1: Batería Baja
Si es 2: Batería Desconectada

03

Presionar nuevamente **03**
Falla Comunicación con Módulos (posible cable cortado)

Si es 1: Perdida comunicación receptor inalámbrico
Si es 2: Perdida comunicación Teclado
Si es 4: Perdida comunicación amplificador de Zona

04

Presionar nuevamente **04**
Falla de Corriente

Si es 7: Perdida de electricidad

05

Presionar nuevamente **05**
Falla de Elemento

Si es 1: Zona 001-128
Si es 2: Teclado 01-16
Si es 3: Sirena 01-16
Si es 4: Repetidor 01-08

06

Presionar nuevamente **06**
Falla de Batería dispositivo Inalámbrico

Si es 1: Zona 001-128
Si es 2: Teclado 01-16
Si es 3: Sirena 01-16
Si es 4: Repetidor 01-08
Si es 5: Llave Inalámbrica 01-32

07

Presionar nuevamente **07**
Falla por manipulación de dispositivo

Si es 1: Zona 001-128
Si es 2: Teclado 01-16
Si es 3: Sirena 01-16
Si es 4: Repetidor 01-08

08

Presionar nuevamente **08**
Falla interferencia RF

Si es 1: Zona 001-128
Si es 2: Teclado 01-16
Si es 3: Sirena 01-16
Si es 4: Repetidor 01-04

	09	Presionar nuevamente 09 Falla Supervisión de Modulo	Si es 1: Receptor inalámbrico Si es 2: Teclado Si es 4: Ampliador de Zona
	10	Presionar nuevamente 10 Falla Manipulación de Modulo	Si es 1: Receptor inalámbrico Si es 2: Teclado Si es 4: Ampliador de Zona
	11	Presionar nuevamente 11 Falla de Comunicación	Si es 1: Avería Línea Telefónica Si es 2: Falla Comunicación Si es 3: Bloqueo de SIM Si es 4: Celular Si es 5: Internet Si es 6: Sala de Monitoreo Si es 7: Supervisión línea 1-4 Si es 10: Falla Comunicación Modulo Alterno
	12	Presione nuevamente 12 Falla de Sincronización Inalámbrica	Si es 1: Zona 001-128 Si es 2: Teclado 01-16 Si es 3: Sirena 01-16 Si es 4: Repetidor 01-08 Si es 5: Llave Inalámbrica 01-32

VISUALIZAR CONDICIONES DE MEMORIA DE ALARMA	Presionar *3 , se encenderá la última zona que provocó la activación del sistema presionar # para salir de función. Para borrar memoria conecte y desconecte sistema.
--	---

CAMBIAR CÓDIGO PRINCIPAL	Presionar *5 Código (Principal Actual) 01 1 (Código Nuevo) #
---------------------------------	---

CREAR CÓDIGO DE USUARIO	Presionar *5 Código (Principal Actual) N° Usuario (02, 03, etc.) 1 (Código Nuevo) # Ejemplo: *5 XXXX 02 XXXX # Función Código Función Código Nuevo Función
--------------------------------	--

BORRAR CÓDIGO DE USUARIO	Presionar *5 Código (Principal Actual) N° Usuario (02, 03, etc.) 1 (*) #
---------------------------------	---

PROGRAMAR RELOJ INTERNO	Presionar *6 (Código Principal) 01 (hora actual) luego (mes) (día) (año) y # Ejemplo: *6 XXXX 01 1300 24 10 19 # Función Código Función Hora Fecha Función
--------------------------------	---