

**CONECTAR EL
SISTEMA DE ALARMA**

Verifique que todas las puertas y ventanas estén cerradas y que todo movimiento sea suspendido en las áreas cubiertas por detectores de movimiento.

El sistema no puede ser armado si el indicador de **Listo** no está encendido.

Encendida la luz de **Listo** ingrese los cuatro dígitos de su clave, entonces se encenderá luz de **Armado**.

**DESCONECTAR EL
SISTEMA DE ALARMA**

Sólo se deberá ingresar los cuatro dígitos de su clave, así se deberá apagar la luz de **Armado** y podrá abrir todos los accesos protegidos.

**EXCLUIR ZONAS POR
NECESIDAD O
DESPERFECTO**

Presionar ***1**, luego **zona o zonas a eliminar** anteponiendo **0** y para finalizar **#**

Ejemplo: Para eliminar zonas 1, 2 y 3.

Presionar *** 1 01 02 03 #**

**VISUALIZAR
CONDICIONES DE
FALLA**

Presionar ***2**, si después de esta función se enciende alguna luz roja en la Zona, será la causal de la condición de falla que se detalla a continuación:

Zona 1: Presionar nuevamente **1**

Si es 1: Falla de Batería

Si 2 al 8: Falla que requieren servicio técnico

Zona 2: Falla de corriente alterna

Zona 3: Falla de monitoreo la línea telefónica

Zona 4: Falla para comunicarse

Zona 5: Falla de zona (Presionar **5** y el indicador de zona correspondiente con falla se encenderá)

Zona 8: Pérdida de hora de sistema

**VISUALIZAR
CONDICIONES DE
MEMORIA DE ALARMA**

Presionar ***3**, se encenderá la última zona que provocó la activación del sistema presionar **#** para salir de función. Para borrar memoria conecte y desconecte sistema.

**CAMBIAR CÓDIGO
PRINCIPAL**

Presionar ***5** Código (Principal actual) **40** (Código Nuevo) **#**

**CREAR CÓDIGO DE
USUARIO**

Presionar ***5** Código (Principal actual) **01** (Código Nuevo) **#**

Ejemplo: ***5 XXXX 02 XXXX #**

Función Código Función Código Nuevo Función

**PROGRAMAR RELOJ
INTERNO**

Presionar ***6** (Código Principal) **1** (hora actual) luego (mes) (día) (año) y **#**

Ejemplo: ***6 XXXX 1 1300 12 31 00 #**

Función Código Función Hora Fecha Función